

# **MANTENIMIENTO CALEFACTORES DE AIRE FORZADO WEBASTO**

- **Asegurar que todas las conexiones tengan buen contacto desde la batería hasta el calefactor. Asegurar que todos sus contactos a tierra no tengan corrosión.**
- **Asegurar que todas las salidas de aire no tengan obstrucciones al entrar o salir el aire.**
- **Inspeccionar los conductos de aire y asegurar que no estén aplastados y que el aire no tenga restricciones.**
- **Inspeccionar conducto de aire entrada combustión que no tenga obstrucciones. Que este bien asegurado y fijo.**
- **Asegurar que no tenga filtraciones el conducto de combustible que todas sus conexiones estén bien apretadas.**
- **Asegurar que el combustible este en buenas condiciones y no contiene agua, alga o sucio.**
- **Revisar la memoria de unidad de control con scanner para ver si tiene algun defecto o código y reparar si es necesario.**
- **Operar el calefactor un minimo de 10 minutos todos los meses para que se limpie el mismo por dentro y deje la humedad.**
- **Revisar cada 6 meses o 500 horas de uso y antes del invierno.**